TeSys[®] U LULCO7 Profibus Módulo de comunicación

Lectura y escritura de datos acíclicos de Siemens Nota de la aplicación

03/2009





Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad ante los posibles errores que aparezcan en este documento. Si tiene alguna sugerencia para llevar a cabo mejoras o modificaciones o si ha encontrado errores en esta publicación, le rogamos que nos lo notifique.

Queda prohibido reproducir cualquier parte de este documento bajo ninguna forma o medio posible, ya sea electrónico, mecánico o fotocopia, sin autorización previa de Schneider Electric.

Deberán tenerse en cuenta todas las normas de seguridad nacionales, regionales y locales pertinentes a la hora de instalar y utilizar este producto. Por razones de seguridad y para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del sistema, las reparaciones sólo podrá realizarlas el fabricante.

Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las instrucciones pertinentes.

Si no se utiliza el software de Schneider Electric o un software compatible con nuestros productos de hardware, pueden sufrirse daños o lesiones o provocar un funcionamiento inadecuado del dispositivo.

Si no se tiene en cuenta esta información se pueden causar daños personales o en el equipo.

© 2009 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

Tabla de materias



| | Información de seguridad | 5 7 |
|------------|--|--------|
| Capítulo 1 | Configuración de Profibus mediante la herramienta de configuración de | |
| • | Step7 | 9 |
| | Configuración de Profibus DP mediante la herramienta de configuración de Step7 | 9 |
| Capítulo 2 | Lectura y escritura de datos acíclicos con S7 de Siemens | 11 |
| - | Escritura de datos acíclicos con Siemens S7 mediante DP V1 | 12 |
| | Lectura de datos acíclicos con S7 de Siemens mediante DP V1 | 14 |
| Índice | | 17 |

Información de seguridad



Información importante

AVISO

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.



La inclusión de este icono en una etiqueta de peligro o advertencia indica un riesgo de descarga eléctrica, que puede provocar lesiones si no se siguen las instrucciones.



Éste es el icono de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de posibles riesgos de lesiones. Observe todos los mensajes que siguen a este icono para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

PELIGRO

PELIGRO indica una situación inminente de peligro que, si no se evita, **provocará** lesiones graves o incluso la muerte.

A ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede provocar la** muerte o lesiones graves.

A AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede provocar** lesiones leves o moderadas.

AVISO


AVISO, utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede provocar** daños en el equipo.

TENGA EN CUENTA

La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.

Acerca de este libro



Presentación

Objeto

Esta documentación contiene información general acerca de cómo utilizar los servicios acíclicos de Profibus DP V1 con un PLC de Siemens para acceder a los datos del sistema TeSys U.

Campo de aplicación

Este manual es válido para las versiones V1.2 y posteriores de LULC07.

LULC07 se puede utiilizar sólo con bases de potencia TeSys U (LUB/2B, LUS/2S).

LULC07 no es compatible con las bases de control TeSys U (LUTM).

Documentos relacionados

| Título de la documentación | Reference Number |
|--|------------------|
| Manual de instrucciones del módulo Profibus DP LULC07 | 1639544 |
| Manual de instrucciones del módulo de conexión Profibus DP LU9GC7 | 1639559 |
| Manual de instrucciones del conector Profibus DP LU9AD7 | 1639560 |
| Manual del usuario del módulo de comunicación LULC07 de Profibus DP | 1672610 |
| Guía de inicio del módulo Profibus DP LULC07 | 1672611 |
| Manual del usuario de variables de comunicaciones TeSys U | 1744082 |
| Manual de instrucciones de arrancadores TeSys U LU•B/LU•S• | 1629984 |
| Manual del usuario de unidades de control multifunción LUCM/LUCMT | 1743237 |
| Manual de instrucciones de unidades de control multifunción LUCM/LUCMT/LUCBT/LUCDT | AAV40504 |
| Manual de instrucciones de unidades de control multifunción LUCA/LUCB/LUCC/LUCD | AAV40503 |
| Compatibilidad electromagnética. Directrices prácticas de instalación | DEG999 |

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio web www.schneider-electric.com.

Información relativa al producto

Se puede encontrar información actualizada acerca de Profibus DP en el sitio web de Profibus: http://www.profibus.com así como en la organización de usuarios de Profibus: Profibus Nutzerorganisation e.V., Haid- und Neu-Straße 7, D-76131 Karlsruhe, Alemania, o en la organización de usuarios de Profibus de su país.

Comentarios del usuario

Envíe sus comentarios a la dirección electrónica techcomm@schneider-electric.com.

Configuración de Profibus DP mediante la herramienta de configuración de Step7

Introducción

Con la herramienta de software Step7 de Siemens, puede configurar la red de Profibus DP.

El punto de partida de este ejemplo es una configuración existente con una CPU 315-2DP como maestro de Profibus DP.

Configuración del sistema TeSys U

Pasos necesarios para configurar el sistema TeSys U:

| Paso | Acción |
|------|--|
| 1 | Haga clic en Estación → Abrir para abrir una configuración existente. |
| 2 | Seleccionar el sistema maestro Profibus DP. |
| 3 | Seleccionar el sistema TeSys U del catálogo de hardware e introducirlo en el sistema maestro de Profibus DP. |
| 4 | Seleccionar la dirección de Profibus DP del sistema TeSys U. |
| 5 | Seleccionar el sistema TeSys U para obtener la lista de módulos. |
| 6 | Seleccionar el módulo correcto (p. ej. SC Std R MS V1.x) desde el catálogo de hardware e insertarlo en la lista de módulos. |
| 7 | Seleccionar el módulo del sistema TeSys U y hacer clic en Editar → Propiedades de los objetos para abrir las propiedades del objeto. |
| 8 | Modificar la dirección de E/S del módulo y cambiar a la pantalla de parámetros si es necesario para modificar cualquier parámetro de aplicación. |
| 9 | Hacer doble clic en un único parámetro para abrir una tabla de selección adicional y modificar el parámetro del sistema TeSys U. |
| 10 | Hacer doble clic en el icono del sistema TeSys U para obtener la página de propiedades del sistema TeSys U. Mediante esta página, puede editar la descripción y la dirección de diagnóstico del sistema TeSys U. |
| 11 | Hacer clic en Estación → Guardar y traducir y guardar y traducir la nueva configuración. |

Lectura y escritura de datos acíclicos con S7 de Siemens

2

Vista general

En este capítulo se ofrecen algunos ejemplos de cómo utilizar los servicios acíclicos de DP V1 con un PLC de Siemens para acceder a los datos del sistema TeSys U que no se intercambian de forma cíclica.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

| Apartado | Página |
|---|--------|
| Escritura de datos acíclicos con Siemens S7 mediante DP V1 | 12 |
| Lectura de datos acíclicos con S7 de Siemens mediante DP V1 | 14 |

Escritura de datos acíclicos con Siemens S7 mediante DP V1

Vista general

La escritura de datos internos del sistema TeSys U de forma acíclica se puede realizar en la lógica de programación de Step 7 mediante SFB53.


Escritura mediante SFB53 (WRREC)

Escritura de datos mediante DP V1 y SFB53 (WRREC).

Comentario de red

```
Parameter of WRREC (SFB53)
Inputs:
   : Start of writing via DPV1
      : Diagnostic address from hardware configuration in
TD
      Hex-format
Index : Index of the table which is to write
     : Length of the table
Record : Start of the data buffer with the values to write
      to the Slave
Outputs :
   ______
Done : Writing via DPV1 done
     : Writing via DPV1 on work
Busy
      : Writing via DPV1 with error
Error
Status : State of the WRREC
```

Bloque de funciones WRREC



Para escribir los comandos del módulo de comunicación, Modbus reg. 700-714, se deben definir los siguientes valores:

| Entrada | Valor | Significado |
|---------|--------|--|
| ID | 16#7F9 | Dirección de diagnóstico en formato hexadecimal como se seleccionó en la pantalla de configuración de HW |
| INDEX | 70 | Índice (dirección del primer registro dividida por 10) |
| LEN | 30 | Longitud en bytes |


Nota:

La dirección de diagnóstico se puede encontrar en el configurador de HW, hacer clic en el esclavo DP TeSys U y abrir propiedades. En el cuadro de diálogo mostrado bajo **direcciones** para encontrar la dirección de diagnóstico.

Escritura mediante SFC58 (WR_REC)

La escritura de datos mediante DP V1 también se puede realizar mediante SFC58 (WR_REC). Comentario de red

Bloque de funciones WR REC



Para escribir los comandos del módulo de comunicación, Modbus reg. 700-714, se deben definir los siguientes valores:

| Entrada | Valor | Significado |
|---------|--------------|--|
| IOID | 16#54 | Dirección de diagnóstico en formato hexadecimal como se seleccionó en la pantalla de configuración de HW |
| RECNUM | 16#46 | Índice: 70 (dirección del primer registro dividida por 10) presentado en hexadecimal |
| RECORD | 211.0 Byte30 | Longitud en bytes: 30 |

Las direcciones lógicas del esclavo DPV1 son

| Dirección | Área |
|-----------|------|
| Entrada | 916 |
| Salida | 912 |

NOTA: La dirección de la entrada (para IOID=16#54) o para la salida (para IOID=16#55) se pueden encontrar en la pantalla **Config HW** en la parte inferior de la ventana al seleccionar el TeSys U.

Lectura de datos acíclicos con S7 de Siemens mediante DP V1

Vista general

La lectura de datos internos del sistema TeSys U de forma acíclica se puede realizar en la lógica de programación de S 7 mediante SFB52.


Lectura mediante SFB52 (RDREC)

Lectura de datos mediante DP V1 y SFB52 (RDREC).

Comentario de red

```
Parameter of RDREC (SFB52)
Inputs:
  ____
      : Start of reading via DPV1
      : Diagnostic address from hardware configuration in
      Hex-format
Index : Index of the table which is to read
MLen : Length of the table
Record : Start of the data buffer with the values to read
      from the Slave
Outputs :
______
Valid : Reading via DPV1 successful
Busy : Reading via DPV1 on work
      : Reading via DPV1 with error
Error
Status : State of the RDREC
     : Length of the read data table
```

Bloque de funciones RDREC



Para leer la identificación del módulo de comunicación, Modbus reg. 050-063, se deben definir los siguientes valores:

| Entrada | Valor | Significado |
|----------|--------|--|
| ID | 16#7F9 | Dirección de diagnóstico en formato hexadecimal como se seleccionó en la pantalla de configuración de HW |
| INDEX | 5 | Índice (dirección del primer registro 50 dividida por 10) |
| MLEN | 28 | Longitud en bytes |
| NI - 4 - | | |


Nota:

La dirección de diagnóstico se puede encontrar en el configurador de HW, hacer clic en el esclavo DP TeSys U y abrir propiedades. En el cuadro de diálogo mostrado bajo **direcciones** para encontrar la dirección de diagnóstico.

Lectura mediante SFC59 (RD_REC)

La lectura de datos mediante DP V1 también se puede realizar mediante ${\tt SFC59}$ (${\tt RD_REC}$). Comentario de red

Bloque de funciones RD REC



Para leer la configuración, Modbus reg. 600-609, se deben definir los siguientes valores:

| Entrada | Valor | Significado |
|---------|--------------|--|
| IOID | 16#54 | Dirección de diagnóstico en formato hexadecimal como se seleccionó en la pantalla de configuración de HW |
| RECNUM | 16#3C | Índice: 3C (registro inicial 600 dividido por 10 y presentado en hexadecimal) |
| RECORD | 211.0 Byte20 | Longitud: 20 |

Las direcciones lógicas del esclavo DPV1 son

| Dirección | Área |
|-----------|------|
| Entrada | 916 |
| Salida | 912 |

NOTA: La dirección de la entrada (para IOID=16#54) o para la salida (para IOID=16#55) se pueden encontrar en la pantalla **Config HW** en la parte inferior de la ventana al seleccionar el TeSys U.

Índice



C

Configuración
Profibus DP, 9
red, 9
Configuración de la red mediante Step7, 9
Configuración de Step7, 9

E

Escritura con Siemens S7 datos acíclicos, 12 Escritura de datos acíclicos con Siemens S7, 12

L

Lectura con S7 de Siemens datos acíclicos, 14 Lectura de datos acíclicos con S7 de Siemens, 14 Lectura y escritura con S7 de Siemens datos acíclicos, 11, 11 Lectura y escritura de datos acíclicos con S7 de Siemens, 11

Р

Profibus Configuración de DP mediante Step7, 9

S

S7 de Siemens mediante DP V1 datos acíclicos leídos, 14 Siemens S7 mediante DP V1 escritura de datos acíclicos, 12